

Памятка по настройке

1. Нажмите кнопку SET около 2-3 секунд, чтобы войти в главное меню для изменения различных настроек.
2. Прокрутка меню при помощи кнопки SET. Имеется голосового сопровождения каждого элемента.
3. Изменение отдельных функций в меню, нажатием кнопки «UP» (вверх) или «DOWN» (вниз).
4. Сохранение всех изменений в настройках, подождите 4-5 секунд, после чего вернитесь в основной режим дисплея. Вы также выйдете на дисплей после того, как перелистаете все пункты меню.
5. Кнопка Down (Вниз) и UP (Вверх)
А. коротким нажатием кнопки: уменьшение громкости
Нажмите клавишу, отобразиться уровень громкости.
Отключение звука:
Когда GPS A740 обнаруживает сигнал радара, нажмите на кнопку Down один раз,
звук отключиться пока не исчезнет сигнал.
Б. Длительное нажатие кнопки:
Нажмите и удерживайте кнопку Down 2-3 сек, это позволит снизить чувствительность обнаружения сигналов
6. **Режимы чувствительности.**
0 Низкий
1 Средний
2 Высокий — **рекомендуем для Города**
3 Супер — **рекомендуем для Шоссе**
7. **Настройки для России и СНГ**
Нажмите и удерживаете 3 сек кнопку SET

Установите первое цифровое значение

Порог скорости звукового оповещения в радарных диапазонах

Рекомендуемые значения

—город 50 км/ч, Шоссе 70 км/ч

- КАД СПб, ТТК – 80-90 км/ч

- МКАД – 100 км/ч

Установите второе цифровое значение

- оповещение о превышение скорости на **0 или 150 км/ч**

Установите третье значение

Hi – для использования на шоссе и также для Москвы, С-Петербурга только для версии базы 001 (отображается на экране при вкл прибора)

Значение **All** для будущих актуальных версий.

См. доп информацию на сайте при обновлении.

Установите режим C0 или C1

Установите часовой пояс. Москва + 4.00

Заводские +8.00

8. Отключите диапазоны

Ka-Off

Ku-Off

9. Рекомендуемы настройки оповещения

о Камерах

Нажмите Клавишу **MOD** около 2-3 секунд

Режим - Камеры